

Verlege- und Pflegeanleitung AVANTI Life Korkfertigparkett zum leimlosen Verlegen wohnfertig versiegelt

Einsatzbereich:

AVANTI Life Korkfertigparkett ist der ideale Bodenbelag für den kompletten Wohnbereich, mit Ausnahme von Feuchträumen. Die Einhaltung der Verlege- und Pflegeanleitung ist ausschlaggebend für die Stabilität und Haltbarkeit sowie eventuelle Gewährleistungsansprüche. Mechanische Beschädigung der Lackoberfläche und Schäden durch Feuchtigkeit sind generell ausgeschlossen. AVANTI Life Korkfertigparkett ist aus hochverdichteten, formstabilen Faserplatten gefertigt und ohne Leim zu verlegen. Bitte beachten Sie unsere Garantiebedingungen. Bei Einhaltung der Vorschriften bezüglich Estrichtrockenzeiten sowie der Aufheizzeit ist die Verlegung auch über Fußbodenheizung möglich.

Untergrund:

AVANTI Life Korkfertigparkett wird grundsätzlich schwimmend verlegt. Der Untergrund muss sauber, trocken, eben, rissfrei sowie zug- und druckfest sein. Geeignete Untergründe sind z. B. Estriche, Spanplatten, alte Dielenböden, PVC-Böden, Nadelfilze, sofern die genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Aus Gründen der Hygiene und Geruchsbelästigung empfehlen wir Ihnen, Altböden zu entfernen. AVANTI Life Korkfertigparkett ist nicht geeignet als selbsttragender Fußboden auf Balkendecken.

Vor dem Verlegen die Trockenheit des Untergrundes geprüft werden (Zementestrich max. 2,0%, Anhydritestriche max. 0,5% CM). Als Dampfsperre und Feuchtigkeitsschutz muss auf diesen Untergründen grundsätzlich eine mindestens 0,2mm starke PE-Folie ausgelegt werden. Diese sollte ca. 20cm überlappen und an den Nahtstellen mit Klebestreifen abgedichtet werden.

Die relative Luftfeuchtigkeit im Verlegeraum sollte zwischen 50 % und 60% betragen. Die Raumtemperatur soll ca. 20 Grad betragen. Die maximale Maßtoleranz des Untergrundes beträgt auf 70cm – 2mm und auf 2,0m – 4mm. Größere Unebenheiten müssen mit geeigneter Spachtelmasse ausgeglichen werden. Alte Dielenfußböden müssen schwingungsfrei sein und eventuell nachgeschraubt werden.

Bitte beachten Sie bei der Verlegung folgende Besonderheiten:

1. Zwischen dem AVANTI Life Korkfertigparkett-Element und allen festen Bauteilen wie z.B. der umlaufenden Wand, Heizungsrohren, Türzangen usw. muss eine Dehnungsfuge von mindestens 10mm eingehalten werden. Bei besonders großen Räumen muss die Dehnungsfuge mindestens 1,5mm pro Meter maximale Raumbreite betragen (z.B. 10m maximale Raumbreite = 15mm Dehnungsfuge). Während der Verlegung wird der Boden verkeilt. Diese Keile müssen anschließend unbedingt wieder entfernt werden.

2. Es empfiehlt sich, die AVANTI Life Nut- und Feder-Elemente längs zum Lichteinfall zu verlegen. Auf einem alten Dielenfußboden sollte die Verlegung allerdings grundsätzlich quer zur Verlegerichtung des Altbodens erfolgen. Die Verlegung möglichst an einer geraden Wand des Raumes beginnen. Die Elemente werden mit der Nut zur Wand verlegt. Kürzen Sie dazu die Paneele der ersten Dielenreihe an der Nutseite um das über die Deckfläche hinausragende Teil, damit sich eine gerade Stoßkante ergibt. Klicken Sie diese Dielen seitlich ein und richten Sie diese mittels einer Setzlatte mit einem Schlagholz und Abstandskeilen exakt zur Mauer hin aus. Ab der zweiten Reihe werden die AVANTI Life Korkfertigparkett-Elemente nur noch eingeklickt. Die Stirnstöße (Querfugen) von Reihe zu Reihe sollten mindestens 30cm versetzt sein. Mit einem Schlagklotz klopfen Sie die seitliche Verbindung zusammen.
3. Verlegung der letzten Dielenreihe: Legen Sie auf die zuletzt verlegte Dielenreihe die nachzusägende Diele. Dann zeichnen Sie mit Hilfe einer weiteren Diele den Längsschnitt an. Die Paneele werden dann von oben her in die vorletzte Dielenreihe eingeklickt und nach unten gedrückt. Anschließend wird die seitliche Verbindung mit einem Schlagklotz zusammengeklopft.
4. Bei Rohrdurchbrüchen (Heizungsrohe) werden in die AVANTI Life Korkfertigparkett-Elemente Löcher mit einem um 20mm größeren Durchmesser als dem des Rohres eingesägt. Danach wird die Diele zur Wand hin V-förmig ausgesägt. Nach der Verlegung des Elementes wird dieses Stück wieder angeleimt. Der Ausschnitt wird mit einer Rohrmanschette abgedeckt. Ihr AVANTI Life Fachhändler hält hierfür passende Manschetten aus Kork in allen Farben für Sie bereit. Dadurch ist ein wunderschöner und passender Abschluss gewährleistet.
5. Türzargen werden entsprechend gekürzt, damit die AVANTI Life Korkfertigparkett-Elemente schwimmend darunter verlegt werden können. Alle Dehnungsfugen sowie Übergänge werden mit Fußleisten bzw. Schienen abgedeckt. Ihr AVANTI Life-Fachhändler hält passende Kork- und Holzleisten für Sie bereit.
6. Sofern der AVANTI Life Korkfertigparkett nicht bei Raumtemperatur und Raumfeuchtigkeit vorgelagert wurde, sollten die Pakete vor der Verlegung im Verlegeraum bei 20 bis 22 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 bis 60 % ca. 48 Stunden akklimatisiert werden. Pakete kurz vor der Verlegung öffnen, Dielen aus mehreren Paketen mischen und die Elemente gleich verarbeiten.
7. Bitte prüfen Sie die AVANTI Life Korkfertigparkett-Elemente vor Ihrer Verlegung auf eventuelle Mängel. Unterschiede in Farbe und Struktur sind materialbedingt und deshalb kein Reklamationsgrund. Der Verschnitt hängt von der Raumgröße und vom Raumzuschnitt ab, beträgt jedoch in der Regel ca. 5-10%.
8. Bei direkter Sonneneinstrahlung können sich, wie bei jedem Naturprodukt, Ausbleichungen und Farbveränderungen ergeben.

Pflegehinweis:

Die Haltbarkeit von AVANTI Life Korkfertigparkett hängt entscheidend von der Nutzung, Reinigung und Pflege ab. Wir empfehlen die Verwendung einer Fußmatte oder eines Schmutzfangteppichs im Eingangsbereich. Achten Sie darauf, dass unter diesen Matten kein Stehendes Wasser verbleibt. Unter Stuhl- und Tischbeinen empfiehlt sich die Verwendung von Filzgleitern. Als Erstpflege sollte Grundschutz dünn und gleichmäßig aufgetragen werden. Je nach Beanspruchung sollte dies regelmäßig alle 1 bis 2 Monate aufgetragen werden. Hierdurch wird Ihre AVANTI Lackschicht vor mechanischer Abnutzung geschützt. Bei starker Beanspruchung wie in Arztpraxen, Schulen oder Büroräumen kann auch ein Auftrag in kürzeren Abständen erforderlich sein. Zur regelmäßigen Reinigung verwenden Sie bitte unbedingt das für AVANTI Life Korkfertigparkett geeignete Universalpflegemittel. Dieses hervorragend reinigende Pflegemittel wird einfach in das Wischwasser zugegeben. Bei regelmäßiger Anwendung bleibt die Lackschicht elastisch und versprödet nicht. Bitte beachten Sie diesbezüglich auch die Angaben auf den Gebinden. Verwenden Sie keine aggressiven und/oder lösemittel- oder glyzerinhaltige Mittel. Insbesondere bei Überdosierung können diese die Lackschicht angreifen und ein späteres Überversiegeln unmöglich machen. Das Aufwischen darf niemals nass, sondern nur mit nebelfeuchtem Tuch oder Aufnehmer erfolgen.

Wichtig für die Werterhaltung und Pflege Ihres AVANTI Life Korkfertigparkett ist eine gleichmäßige Luftfeuchtigkeit. 50 bis 60 % relative Luftfeuchte sind in diesem Zusammenhang ein Wert, den Sie unbedingt, auch Ihrer Gesundheit zuliebe, einhalten sollten. Ein entsprechendes Hygrometer können Sie bei Ihrem Fachhändler beziehen.